



1	937800Z	Carcase/Gehäuse	205	39	937808Z	Poussoir/Schalterknopf	205
2	957571	Porte-charbon/Kohlenhalter	201	40	937809Z	Barre d'interrupteur/Schalterstange	205
3	930176	Vis/Schraube	201	41	949317Z	Vis/Schraube	201
4	949453Z	Rondelle/Scheibe	201	42	931266	Bouchon de charbon/Kohlendeckel	203
5	949554Z	Ecrou/Mutter	201	43	937810Z	Logement de roulement/Lagerbuchse	205
6	937802Z	Couvercle écrou/Kohlenführung	202	44	937811Z	Porte interrupteur/Schaltergehäuse	207
7	937706	Joint/Dichtung	205	45	954004	Vis/Schraube	201
8	862895	Roulement/Lager	211	46	949423Z	Rondelle/Scheibe	201
9	937124	Flasque/Flansch	208	47	937812Z	Couvercle arrière/Hinteres Gehäuse	210
10	855284	Roulement/Lager	211	48	958715	Vis/Schraube	201
11	937125	Couvercle roulement/Lagerplatte	202	49	937815Z	Couvercle interrupteur/ Schalterdeckel	202
12	949216Z	Vis/Schraube	201	50	937631	Serre câble/Kabelklemme	202
13	949453Z	Rondelle/Scheibe	201	51	932642	Rivet/Niete	201
14	940220	Clavette/Mitnehmer	203	53	937816Z	Protecteur/Scheibenschutz	210
15	937875	Ecrou autobloquant/Mutter	203	54	949240Z	Vis/Schraube	201
16	937808Z	Carter à pignon/Getriebegehäuse	212	55	949454Z	Rondelle/Scheibe	201
17	936682	Joint/Dichtung	202	56	937818Z	Ecrou de serrage/Spannmutter	207
18	855284	Roulement/Lager	211	62	937801E	Inducteur/Feld	207
19	937806Z	Flasque/Getriebeflansch	209	63	930630	Raccord/Terminalfeder	203
20	937135	Joint feutre/Filzscheibe	202	64	937808Z	Induit/Anker	203
21	355201	Roulement/Lager	211	65	200008	Câble/Kabel	213
22	937130	Couvercle roulement/Lagerdeckel	203	66	200013	Entrée de câble/Kabeltülle	205
23	949216Z	Vis/Schraube	201	68	999021	Charbon/Kohlen	205
24	949453Z	Rondelle/Scheibe	201	70	937814Z	Interrupteur/Schalter	215
25	980331Z	Arbre/Antriebswelle PDS	217	71	500250Z	Condensateur/Kondensator	207
26	937805Z	Arbre/Antriebswelle PDP	212	73	937817Z	Serre meule/Flansch	208
27	980332Z	Butée/Distanzring PDS	218			Accessoires/Zubehör	
28	980333Z	Engrenage/Zahnrad PDS	218			Clé à fourche/Spanschlüssel	
29	936678	Engrenage/Zahnrad PDP	216			Clé à ergot/Spanschlüssel	
30	980334Z	Butée/Distanzring PDS	210			Poignée auxiliaire/Setengriff	
31	980335Z	Rondelles d'embrayage x3/Scheibe	203			Disque caoutchouc/Gummiteller	
32	980336Z	Ecrou/Mutter PDS	204			Ecrou de serrage/Flansch	
33	980337Z	Ecrou/Mutter PDS	204				
34	937136	Joint/Dichtung	201				
35	936673	Pignon/Zahnrad	213				
36	949239Z	Vis/Schraube	201				
37	949454Z	Rondelle/Scheibe	201				
38	937807Z	Vis/Schraube	201				
	949454Z	Rondelle/Scheibe	201				
	949555Z	Ecrou/Mutter	201				



PDP-115
PDS-115



tool
Distribution TOOL